MANUAL PT FAST





28/04/2015

Sumário

Manual de Uso	3
Alertas	3
Principais Características	4
Painel de Controle	5
Dispositivos de Segurança	5
Adesivos e Plaquetas	5
Içamento	6
Funcionamentos	7
Trocas de bateria	8
Operação e transporte de cargas	9
Manutenção	11
Garantia	13
Instruções de Segurança para Freios	14
Tabela de Parafusos e Lubrificantes	16
Equipamentos para Baixas Temperaturas	17
Manual de Peças de Reposição	18
Chassis e Componentes 1	19
Chassis e Componentes 2	22
Chassis e Componentes 3	24
Grupo de Tração	26
Timão	28
Moto Redutor	30
Unidade Hidráulica	31
Plataforma para Operador a Bordo (Opcional)	32
Esquema Hidráulico	33
Esquema Elétrico	34

Manual de Uso

Prezado cliente,

Parabéns!

Você adquiriu um dos equipamentos PALETRANS para a movimentação e armazenagem de cargas, desenvolvido com tecnologia mundial, de simples operação e fácil manutenção.

1- ALERTAS

Antes de operar a sua PT-Fast, leia as instruções contidas neste manual para obter o máximo rendimento e durabilidade do equipamento. Consulte o fabricante do equipamento quanto à dúvidas não relacionadas neste manual.

- Esta empilhadeira é um equipamento eletrônico destinado a elevar e movimentar cargas paletizadas em percursos planos, nivelados e isentos de buracos. Em nenhuma hipótese deverá ser utilizada para o transporte e elevação de pessoas.
- Proíba a utilização do equipamento por pessoas não autorizadas. Consulte os órgãos responsáveis quanto à necessidade de habilitação para operação deste equipamento.
- Nunca mantenha o equipamento desligado/estacionado com os garfos elevados.
- Para sua segurança e garantia, respeite os adesivos de alerta fixados no equipamento.
- Não ultrapasse a capacidade de carga máxima indicada na plaqueta de CAPACIDADE RESIDUAL.
- Nunca eleve cargas somente com as extremidades dos garfos. Deve-se garantir que se tenha avançado totalmente os garfos por baixo dos paletes até que o dorso dos garfos encoste nos paletes.
- Nunca execute manobras em alta velocidade quando a carga estiver elevada.
- Nunca substitua a bateria original por outra mais leve ou com menores dimensões.
- Nunca desconecte a tomada de bateria com a empilhadeira em movimento. Isto pode causar sérios danos aos componentes eletrônicos.
- Trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.
- Somente movimentar e elevar cargas paletizadas, uniformemente distribuídas no palete, com os garfos centrados. Este equipamento foi desenvolvido para a movimentação de paletes padrão PBR.
- Evite trafegar com a carga acima de 200mm do solo.
- Não passe e nem fique em baixo dos garfos.
- Não utilize o equipamento durante a recarga da bateria. Não interrompa a carga da bateria para uso do equipamento.
- Para maior durabilidade de sua bateria, leia atentamente o manual do fabricante da bateria e do carregador.
- Não deixe seu equipamento na chuva e nunca lave-o com jato d'água. Limpe as partes metálicas e plásticas com pano levemente umedecido e os componentes elétricos com ar comprimido de baixa pressão, sem umidade, ou utilize um pincel macio sem partes metálicas.
- Utilize os pontos identificados pelas etiquetas para transporte e içamento de sua empilhadeira.
- Proteja, não danifique e não remova as etiquetas de alerta.
- Oriente o usuário para sua segurança, desempenho, durabilidade e garantia.
- Utilize peças de reposição originais, procedentes da rede de serviços autorizadas pela PALETRANS.

- Nunca altere o equipamento original, pois estas alterações podem comprometer e alterar a estabilidade do equipamento. Neste caso, consulte a rede de serviços autorizada PALETRANS.
- Em rampas, a inclinação do equipamento deverá ser de, no máximo, de 10% com carga e 15% sem carga.
- O pavimento (revestimento do piso) influencia diretamente à distância a ser percorrida ao se frear o equipamento.
- Nunca movimente o equipamento em pisos cobertos com gelo.
- O piso onde o equipamento deverá ser utilizado deve apresentar suficiente capacidade de sustentação.
- Não opere o equipamento em ambiente com risco de explosão e incêndio sem que tenha sido preparado pelo fabricante para tais condições de trabalho.
- Não opere o equipamento em ambientes frigoríficos sem que tenha sido preparado pelo fabricante para tal condição de trabalho.
- Não opere o equipamento em ambiente com alta concentração de poeira.
- Não opere o equipamento em vias públicas.
- Qualquer alteração no equipamento deve ser autorizada pelo fabricante sob pena de perda de garantia.

2- PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Esta empilhadeira é um equipamento eletrônico destinado a elevar e movimentar cargas em percursos planos, nivelados e isentos de buracos.

O equipamento se encontra de acordo com todas as normas referentes à segurança e conforto.

A figura abaixo representa os principais componentes da empilhadeira:

- 1- Torre de elevação composta por 3 quadros de elevação.
- 2- Garfos.
- 3- Bateria.
- 4- Roda de carga.
- 5- Proteção das rodas.
- 6- Timão.
- 7- Duplo comando proporcional de subida e descida dos garfos.
- 8- Proteção da roda de carga.
- 9- Rodízio.



3- PAINEL DE CONTROLE

- 1- Acelerador.
- 2- Buzina.
- 3- Botão de parada de emergência.
- 4- Indicador de Carga da Bateria.
- 5- Horímetro.
- 6- Chave geral.
- 7- Duplo comando proporcional para subida e descida dos garfos.



4- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

- Chave geral quando acionada, desativa totalmente o sistema elétrico.
- Válvula controladora de fluxo compensadas à pressão que controlam a velocidade de descida do garfo, limitando a velocidade de descida à um limite seguro.
- Proteção das rodas de carga impossibilita que o palete entre em contato com as rodas de carga causando danos às mesmas.
- "Auto-Chek" verifica todo o sistema eletroeletrônico de tração, elevação e direção do equipamento toda vez que liga a empilhadeira. Caso detecte alguma falha, não permite o uso do equipamento e emite a mensagem de falha no painel informativo.
- Freio eletromagnético fica localizado no motor de tração. Atua e imobiliza o equipamento por ação de molas em qualquer situação de emergência, mesmo sem energia.
- Rodízio impede o tombamento lateral.

5- ADESIVOS E PLAQUETAS



Adesivo informando o número de serie do chassi e da torre, capacidade máxima nominal e tensão de trabalho.



Transitar somente com carga abaixada.



Freio de Emergência.



Não transitar por baixo da carga.

Não transportar pessoas.



CAPACIDADE RESIDUAL

Obs. Não ultrapassar o limite de carga indicado na plaqueta.

6- ICAMENTO

Pontos de içamento, utilizados no transporte de sua empilhadeira quando a mesma não está transportando cargas para movimentar ou até mesmo trocá-la de nível de trabalho (degrau muito alto que impossibilita o uso da rampa), se encontram sob o reforço da torre e apresentam-se sob forma de argolas, projetadas para a utilização de ganchos.

 Os pontos de içamento suportam somente o peso do equipamento com a bateria.




7- FUNCIONAMENTO

Primeira operação.

Se o equipamento estiver estacionado e desligado, é importante seguir a sequência de operação:

- Inserir a tomada da bateria no conector fêmea do equipamento
- 2- Girar a chave de contato do timão.
- 3- Abaixar o timão.



Para mover a empilhadeira.

- 1- Segurar o timão na posição central.
- 2- Girar o acelerador suavemente no sentido em que deseja efetuar o movimento (frente ou trás), até que a máquina entre em funcionamento.
- 3- Pressione o atuador da buzina se necessário, ou para sinalizar a passagem do equipamento por locais sem uma visibilidade adequada.

Para elevar o garfo.

1- Puxar a alavanca de elevação para elevar o garfo. Empurrar para abaixar o garfo. O controle de velocidade de elevação e descida é automático, feito por sensores que se encontram ao longo da torre.





Trocas de bateria.

- 1- Soltar totalmente o acelerador. O freio de estacionamento atua automaticamente e imobiliza o equipamento mesmo em rampas de até 10%.
- 2- Desligar a chave de contato. Não mantenha a chave de contato no equipamento enquanto o mesmo estiver fora de uso.
- 3- Retirar a tomada de bateria do equipamento.
- Por medida de segurança, não estacione o equipamento com os garfos elevados.

8- TROCAS DA BATERIA.

A bateria está localizada entre a torre e o painel da empilhadeira e repousa sobre roletes. Para sua remoção, é necessária a utilização de um carro suporte de bateria específico para tal uso.

Remoção da bateria:



- 1- Desligar a chave do contato.
- 2- Retirar a trava da tampa superior.



3- Retirar a tampa superior.



4- Desconectar a bateria.



5- Destravar o grampo da tampa lateral.



6- Retirar a tampa lateral.



7- Retirar a trava que se encontra ao lado da bateria.



8- Posicionar o carro suporte de bateria alinhado à ela.



9- Puxar a bateria em direção ao carro suporte e role a bateria tenha sido totalmente removida da empilhadeira.

Para a recolocação da bateria.

- 1- Seguir a ordem inversa.
- 2- Assegure-se de repor uma bateria de mesmo peso, capacidade e dimensões da original.
- 3- Assegure-se que a trava esteja bem encaixada no rasgo do chassi.
- 4- Recoloque as tampas de proteção e trave os grampos.

Operação de carga da bateria.

Todo procedimento de carga e manutenção de sua bateria está especificado no manual que acompanha o carregador.


Siga todo o procedimento corretamente para que a vida útil de sua bateria não seja comprometida.

9- OPERAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS.

Diariamente o operador deve verificar os seguintes itens antes de iniciar a operação do equipamento:


- Funcionamento do freio.
- Examinar visualmente os garfos.
- Examinar visualmente as rodas.
- O nível de eletrólito da bateria.

OPERAÇÃO



Aproximar-se e posicionar-se em frente ao palete que se quer retirar.

Elevar os garfos até a altura de encaixe no palete.




Avançar a empilhadeira lentamente atentando para a entrada das pontas dos garfos nos paletes.




Elevar os garfos alguns centímetros.




Recuar a empilhadeira afastando-a do porta-paletes.



Descer até o próximo piso sem tocá-lo




Mover a empilhadeira sempre na direção indicada. Sempre em sentido oposto à direção dos garfos e nunca com a carga elevada.



Se necessário subir ou descer rampas, mova a empilhadeira somente no sentido oposto em direção aos garfos.



Nunca desça rampas com a carga voltada para baixo.



Para depositar o palete no chão, acione a alavanca para frente.



Avançar a empilhadeira e continuar as operações.

10- MANUTENÇÃO

Para garantir que sua empilhadeira opere em segurança e por um longo período, é obrigatória a manutenção periódica.

É imprescindível a realização de manutenção preventiva com 500 horas ou 90 dias (o que vencer primeiro) por uma assistência autorizada sob pena de extinção da garantia se não realizada ou se realizada por pessoal não treinado pela fábrica.

A rede de serviço autorizado PALETRANS está apta a executar as manutenções periódicas.

Em casos emergenciais, ocorrendo uma falha que impossibilite o equipamento a se mover, é possível movê-lo do local, com o seguinte procedimento:

• Elevar o chassi junto à roda de tração com outra empilhadeira e puxar o equipamento.

ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer manutenção no equipamento certifique-se que:

- 1. A tomada de bateria não está conectada ao equipamento.
- 2. O sistema hidráulico está despressurizado. Se não estiver, para despressurizá-lo abaixe os garfos até o piso e mantenha nesta posição por alguns segundos. Libere a alavanca de controle de elevação/descida.

Primeira inspeção

- É recomendável que se realize a primeira inspeção a cada 50 ou 100h de uso.
- Verificar o nível de óleo do reservatório hidráulico.
- Examinar todas as vedações hidráulicas quanto à vazamento.
- Examinar todos os conectores elétricos.
- Examinar torque de aperto de parafusos da roda de tração.

Manutenções periódicas

Quantidade de turnos	Ambiente limpo	Ambiente com pó ou frigorífico	Troca de óleo do redutor de tração e o óleo hidráulico.
1 turno	500 horas ou 90 dias*	250 horas ou 45 dias*	2000 horas ou 1 ano
2 turnos	250 horas ou 45 dias*	125 horas ou 22 dias	1000 horas ou 6 meses
3 turnos	125 horas ou 22 dias*	63 horas ou 11 dias*	500 horas ou 3 meses

^{*}O que vencer primeiro

Vazamentos

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos.
- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos.
- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas.
- Examinar estado geral das mangueiras.
- Examinar vazamentos no porta-garfos.

Rodas

- Examinar torque de aperto das porcas da roda de tração.
- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

Freios

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.
- Verificar o nível do fluído de freio e completar, se necessário.

Níveis de óleo

- Verificar o nível de óleo do redutor da tração e completar, se necessário.
- Verificar nível do óleo do reservatório hidráulico.
- Verificar o nível do fluido de freio.
- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

Componentes eletroeletrônicos

- Examinar todos os conectores elétricos.
- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.
- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da torre de elevação.
- Examinar desgaste nos perfil da torre de elevação e dos braços do chassi.
- Verificar folgas de rolamentos nos perfis de torre.
- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, entre quadros médios e interno.

Componentes da torre de elevação

- Ajustar a tensão das correntes de elevação.
- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto à fissuras.
- Verificar as pontas dor garfos quanto a desníveis.

Bateria

- Verificar o nível de água da bateria.
- Verificar os bornes quanto à oxidação.
- Siga as orientações do fabricante, contidas no manual que acompanha a bateria.

Chassi

- Verificar existência de fissuras.
- Examinar rolamentos dos roletes do suporte da bateria.

Motores

• Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. (Trocar rolamento de giro do redutor da tração a cada 10000h).

Lubrificação

- Lubrificar todas as peças móveis.
- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes.
- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação.
- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras.
- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.
- Fluido de freio

ATÉ DOT 3

• Óleo do sistema hidráulico

Óleo mineral, viscosidade 46cSt @ 40°C, DIN 51524.

*Óleo para Câmaras Frias, consultar tabela de Lubrificantes.

• Óleo do redutor de tração

Graxa de Lítio, classe NLGI 2.

• Correntes - Spray para correntes

Fluido lubrificante semi-sintético, viscosidade 215mm²/s @ 40°C, temperatura de serviço – 15°C a 150°C

Perfis da torre de elevação e das patolas (pistas de rolamento), pinos graxeiras do corretor lateral

Graxa de lítio, classe NLGI 2

Rolamento de giro do redutor de tração

Graxa de lítio, classe NLGI 3

11- GARANTIA

A sua empilhadeira está coberta quanto a defeitos de fabricação por um período de 6 meses, excetuando-se os caracterizados por uso indevido e desgaste normal.

Para a comprovação do prazo de garantia, o cliente deve anexar ao equipamento uma cópia da nota fiscal de origem, e encaminhá-lo à uma oficina autorizada

A garantia não cobre:

- Uso indevido
- Alterações parciais ou totais do equipamento
- Utilização de peças não originais.
- Batidas, incêndios ou acidentes
- Operação e manutenção realizadas por pessoal não autorizado

12- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA FREIOS

1- Os componentes

- Só devem ser utilizados da maneira indicada.
- Nunca comece a usar se houver danos visíveis.
- Nunca submetê-los à modificações técnicas.
- Nunca começar trabalho se não estiverem completamente montados.
- Nunca utilizar sem as proteções necessárias.
- Dependendo do seu tipo de proteção, podem ter peças se movimentando durante a operação. As superfícies podem estar quentes.

2- Para componentes

- O manual de instruções sempre deve estar no lugar em que serão montados.
- Só podem ser utilizados acessórios autorizados.
- Só podem ser utilizadas peças originais para troca.

3- Observar todas as indicações do manual de instruções

• Este é um requisito para o funcionamento seguro e livre de falhas, para assim, obter as características indicadas do produto.

4- Todo trabalho com os componentes só podem ser feito por pessoal qualificado

São pessoas que:


- Conhecem a instalação, a montagem, o começo do trabalho e a operação do produto.
- Dispõem da qualificação necessária para a realização de suas atividades.
- Conhecem e sabem aplicar todas as normas de prevenção de acidentes, diretrizes e leis vigentes no local de uso.

5- Perigo de queimaduras!


• Durante o funcionamento, as superfícies alcançam altas temperaturas. Proteja-se do contato com estas superfícies!


6- Perigo de lesões por contato com o eixo giratório!

Antes de começar o trabalho, certifique-se que o motor esteja totalmente parado.











TORQUE PARAFUSOS.





AJUSTE DA FOLGA DO FREIO			
ESPESSURA DA	TORQUE		
LÂMINA DE	CARACTERÍSTICO DO		
AJUSTE	FREIO		
[mm]	[N.m]		
	3		
0,2	5,9		
	10,1		
0,3	24,6		
0,4			
٥, ٠	48		
0,5	40		

Tabela Geral Para Torque de Parafusos						
		RESIST	ÊNCIA	DO MA	TERIAL	
MEDIDA DA ROSCA	4.6	5.5	6.9	8.8	10.9	12.9
	TORQ	UES A S	SEREM	APLICA	DOS EI	M N.m
M4	1,0	1,3	2,6	3,0	4,3	5,1
M5	2,0	2,5	5,1	6,0	8,5	10,2
M6	3,4	4,5	8,7	10,3	14,7	17,6
M7	5,6	7,4	14,2	17,1	24,5	28,4
M8	8,2	10,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M10	16,7	21,6	42,2	50,0	70,6	85,3

Tabela de Lubrificantes

PETROBRÁS	AGIP	MOBIL	TEXACO	SHELL	ESSO	CASTROL	IPIRANGA	APLICAÇÃO
LUBRAX OH-50- TA	ROTRA FTA	ATF 200R	TEXAMATIC ATF	DONAX TM ou ATF	ATF	TQ tipo A	AT FLUIDO tipo A	Sistema hidráulico, correntes, temperatura negativa até -40°C
-	-	MOBILUX EP2 (-29°C a 100°C)	1	1	BEACON EP2 (-20°C a 120°C)	Long TIME PD2	-	Rolamentos em pontos de lubrificação, articulações, temperatura positiva.
-	-	MOBILUX EP2 (-29°C a 100°C)	1	1	BEACON EP2 (-20°C a 120°C)	-	-	Guias e graxeiras em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, temperatura negativa até -20°C.
-	AKO 4	BREAKE FLUID DOT 4	-	SHELL DOT 4	BRAKEFLUID HD400	RESPONSE DOT 4	SUPER Premiun DOT	Sistema de freio.
LUBRAX INDUSTRIAL EFG 150PS	BLASIA 150	VISCOLITE SS	MEROPA 150	MACOMA OMALA 150	-	ILQ SP 150	PENNANT SP 150	Correntes, temperatura positiva.
LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2	MP GREASE	MOBIL GREASE MP (temp. posit.) ou MOBILGREASE 28	MULTIFAK EP2	AERO SHELL GREASES	BEACON EP2 (-20°C a 120°C)	GRAXA ELP2	LITHOLINE MP ou IPIFLEX 2	Guias e graxeiras em geral, temperatura positiva.
LUBRAX INDUSTRIAL GMA-2	-	MOBILGREASE 28 (- 55°C a 200°C)	1	1	1	OPTITEMP TT1 (-60°C)	-	Guias e graxeiras em geral, rolamentos sem pontos de lubrificação, articulações, temperatura negativa até - 40°C.
LUBRAX INDUSTRIAL EGF-100-PS	BLASIA 100	MOBILGEAR 627	UNIVERSAL EP SAE80W	OMALA 100	SPARTAN EP100	OPTGEAR BM100	PENNANT EP 100	Transmissão, temperatura positiva.
LUBRAX INDUSTRIAL HR-46-EP	OSO 46	MOBIL DTE 25	RANDO HDB 46	TELLUS 46	NUTO H 46	HYSPIN AWS46	IPITUR AW 46	Sistema hidráulico, temperatura positiva.
-	-	MOBILITH SHC 007	-	-	-	LONG TIME PD00	-	Caixa de redução da direção elétrica até -40°C ou temperaturas positivas.

*LUBRAX OH-50-TA – ANÁLISES TÍPICAS

GRAU		50
Densidade a 20/4°C		0,8815
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	198
Ponto de Fluidez	(°C)	-48
Viscosidade a 40°C	(cSt)	35,7
Viscosidade a 100°C	(cSt)	7,08
Índice de Viscosidade		165

13- Equipamentos Preparados Para Baixas Temperaturas - FRIGORÍFICOS

Pelo fato de o equipamento trabalhar um período dentro da câmara fria e um período fora dela, alguns componentes da máquina podem reter umidade.

Condições oscilação de temperatura podem acarretar uma queda no rendimento do equipamento.

Para equipamentos preparados para operarem em baixas temperaturas, alguns cuidados devem ser tomados:

- Nunca ligar e/ou desligar o equipamento dentro da câmara fria.
- Trabalhar com o equipamento 30 minutos dentro da câmara e 30 minutos fora dela em temperatura ambiente. Nunca deixar ultrapassar os 30 minutos dentro da câmara.
- O equipamento não pode ficar mais que 10 minutos em inatividade dentro da câmara.
- Não efetuar trocas de baterias dentro da câmara fria.
- A temperatura mínima para operar o equipamento em câmaras frias é de, no máximo,
 -30°C.

Dispomos de serviço de assistência técnica em diversos pontos do Brasil. Trabalhamos com pessoal habilitado e peças originais.

Para dúvidas relacionadas à componentes terceirizados, consultar fornecedor do componente.

Acesse o site para consultar qual assistência técnica está mais próxima de você.

www.paletrans.com.br

1- INTRODUÇÃO - Manual de Peças de Reposição

Este é o Catálogo de Peças de reposição da Empilhadeira. Para sua correta utilização, você deve ter em mãos os números de série de seu equipamento.

Escreva aqui os números de série do seu equipamento

Nº de série do Chassi:

UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Para cada conjunto de equipamentos existe um desenho, e na página seguinte haverá uma tabela referente ao desenho anterior contendo os seguintes itens:


- Posição do componente.
- Código Paletrans.
- Descrição do item.
- Quantidade utilizada.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para facilitar o atendimento de nosso departamento de vendas peças e assistência técnica, você deve ter em mãos as seguintes informações.

- Número de série do equipamento.
- Código Paletrans da peça desejada.
- Quantidade desejada.

2- CHASSI E COMPONENTES 1




CHASSI E COMPONENTES 1

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0400040	RODA TANDEM DE POLIURETANO	4
2	0400050	RODA DO RODÍZIO	2
3	0401056	ROLAMENTO 6204-ZZ 2ª LINHA	8
4	0401057	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø20	6
5	0401057	JUMELO TANDEM	2
6	0401067	EIXO DA RODA TANDEM	4
7	0401008	ESPACADOR DA RODA TANDEM	8
8	0401122	PORCA SEXTAVADA M6	4
9	0402092	ARRUELA LISA M10 ZINCADA	8
10	0402092	ARRUELA LISA M8	6
11	0402112	PORCA SEXTAVADA M8 ZINCADA	8
			_
12	0403009	PORCA SEXTAVADA M3	4
13	0403010	MICRORUTOR	2
14	0403050	ARRUELA DE PRESSÃO M6 ZINCADA	10
15	0403061	PARAFUSO DE FENDA CABEÇA CHATA M5 X 15	4
16	0404039	PORCA GAIOLA	8
17	0404224	SUPORTE DO MICRO DE FINAL DE CURSO	1
18	0405102	CARREGADOR DE BATERIA 40Ah	1
	0426001	CARREGADOR DE BATERIA 50Ah	1
19	0405105	CONECTOR	3
20	0405106	PUXADOR DO CONECTOR	2
21	0426005	PINO FIXADOR DA TAMPA DA BATERIA	1
22	0426006	TAMPA DA BATERIA	1
	0426007	PROTEÇÃO DE ACRÍLICO 1645 / 1629 / 1635	1
23	0426181	TELA DE PROTEÇÃO 1625	1
	0426246	TELA DE PROTEÇÃO 1616 / 1654	1
24	0426008	SUPORTE DA CARENAGEM	1
25	0405145	CARENAGEM PLÁSTICA TE18/PT-FAST	1
26	0426011	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 30 ZINCADO	6
27	0426012	PROTEÇÃO DAS RODAS	1
21	0426191	PROTEÇÃO DAS RODAS COM RECORTE P/ FUROS (PLATAFORMA)	1
28	0426013	PROTEÇÃO DA MANGUEIRA	2
20	0426014	PARA-CHOQUE DIREITO	1
29	0426015	PARA-CHOQUE ESQUERDO	1
30	0426017	FECHAMENTO DA BATERIA	2
31	0426020	GRAMPO DE FIXAÇÃO	2
32	0405205	CONTATOR PT	1
33	0426022	CHAPA DE FIXAÇÃO DO CONTATOR	1
34	0426023	PARAF AUTO ATAR. CAB. OVAL 4,8 X 19 ZINCADO	6
35	0404207	PROTEÇÃO DO PARAFUSO DO ACRÍLICO	6
36	0426024	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M6 X 20 ZINC.	6
37	0426101	ARRUELA ANILHA 6mm ZINCADA	6
38	0426102	PORCA RÁPIDA M4,8 ZINCADA	6
39	0426105	PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 16 ZINCADO	6
40	0426107	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA M10 X 35 ZINC.	8
41	0426108	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ESCAREADA M6 X 25 ZINCADO	6
42	0426110	ARRUELA LISA M6 ZINCADA	2
43	0426111	PARAFUSO SEXTAVADO M6 X 40 ZINCADO	2
44	0426111	PORCA SEXTAVADA M6 ZINCADA	2
45	0426113	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ESCAREADA M8 X 25 ZINCADO	8
45	0426114	PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA M4 X 10	2
47	0426145	ARRUELA LISA M5 ZINCADA	10
47	0420143	ANNULLA LIDA IVID ZINCADA	10

48	0426158	REBITE POP	2
	0426159	BATERIA TRACIONÁRIA 285Ah	1
49	0426174	BATERIA TRACIONÁRIA 216Ah	1
	0426198	BATERIA TRACIONÁRIA 324Ah	1
50	0404020	RODÍZIO GIRATÓRIO COMPLETO	2
51	0428035	PINO DO JUMELO	2
52	0426284	COMPUTADOR DE BORDO ZAPI	1
53	0426199	CABO DA BATERIA	2
54	0426200	CABO DO CARREGADOR	2
55	0426201	PORCA SEXTAVADA M5	7
56	0426202	PARAFUSO DE FENDA M5 X 25	3
57	0428018	BUCHA DO JUMELO TANDEM	4
58	0426018	PISTÃO PT-1616	2
59	0426019	CILINDRO HIDRÁULICO (CAMISA) PT-1616	2
60	0426003	CHASSI PT-1616	1
62	0426182	CILINDRO HIDRÁULICO COMPLETO	2
61	0403011	PARAFUSO DE FENDA	4
*	0404006	FUSÍVEL 6A	1
*	0404008	PORTA FUSÍVEL 6A	1
*	0404179	FUSÍVEL 150A	1
*	0404206	PORTA FUSÍVEL 150A	1
*	0426308	CABEAMENTO COMPLETO	1


3- CHASSI E COMPONENTES 2



CHASSI E COMPONENTES 2

	CÓDIGO		
POS.	COML.	NOME	QTD.
1	0426046	BUJÃO	2
2	0426045	ANEL DE VEDAÇÃO Ø24	2
3	0426044	VÁLVULA AUTOMÁTICA DE DESCIDA	2
	0426041	CAMISA DO CILINDRO HIDRÁULICO PT-1625	1
4	0426042	CAMISA DO CILINDRO HIDRÁULICO PT-1629	1
	0426043	CAMISA DO CILINDRO HIDRÁULICO PT-1635	1
5	0403085	PARAFUSO- ATÉ SÉRIE 0847041	1
3	0430063	PARAFUSO- A PARTIR DA SÉRIE 0847041	1
6	0414006	ANEL O'RING- ATÉ SÉRIE 0847041	1
O	0430064	ARRUELA LISA DE BRONZE - A PARTIR DA SÉRIE 0847041	1
7	0426348	ANEL GUIA Ø48 X 53 X 15 mm	1
8	0403025	GAXETA	1
9	0403019	ANEL O'RING	1
10	0403024	ANEL RASPADOR	1
6-10	0403146	CONJUNTO VEDAÇÃO	1
	0426037	PISTÃO PT-1625	1
11	0426038	PISTÃO PT-1629	1
	0426039	PISTÃO PT-1635	1
12	0401071	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø18	2
13	0404049	PINO EMENDA DA CORRENTE BL-534 PT	4
13	0426028	PINO EMENDA DA CORRENTE BL-544 PT-1645/1654	4
	0426170	GARFO PT-1645 / 1654	1
14	0426171	GARFO PT-1625 / 1629 / 1635	1
	0426172	GARFO PT-1616	1
15	0426032	ROLAMENTO DE SUBIDA PT	8
16	0426033	CALÇO DA GUIA LATERAL	8
17	0426034	GUIA LATERAL	8
18	0426035	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø46	8
19	0401019	PARAFUSO	8
20	0426115	PORCA SEXTAVADA	2
21	0426179	CHASSI PT-1629	1
	0426180	CHASSI PT-1635	1
22	0426029	ESTICADOR DA CORRENTE	2
	0426025	CORRENTE BL-534 PT-1616	2
23	0426047	CORRENTE BL-534 PT-1625	2
_5	0426048	CORRENTE BL-534 PT-1629	2
	0426049	CORRENTE BL-534 PT-1635	2
24	0426030	ROLAMENTO	4
25	0402105	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø25	2
26	0426031	ROLDANA	2
	0426186	COLUNA MÓVEL PT-1625	1
27	0426187	COLUNA MÓVEL PT-1629	1
	0426188	COLUNA MÓVEL PT-1635	1
	0426183	CILINDRO HIDRAULICO COMPLETO PT-1625	1
1-12	0426184	CILINDRO HIDRAULICO COMPLETO PT-1629	1
	0426185	CILINDRO HIDRAULICO COMPLETO PT-1635	1


4- CHASSI E COMPONENTES 3



CHASSI E COMPONENTES 3

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0401019	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M10 X 12	8
2	0402008	PORCA PARLOK M18	2
3	0403050	ARRUELA LISA M6 ZINCADA	8
4	0404005	BUZINA 24V	1
5	0404049	EMENDA DA CORRENE BL-534	4
-	0426002	CHASSIS PT-1645	1
6	0426243	CHASSI PT-1654	1
	0426026	CORRENTE BL-544 PT-1645 3º ESTÁGIO	2
7	0426245	CORRENTE BL-534 PT-1654 3º ESTÁGIO	2
_	0426027	CORRENTE BL-534 PT-1645 2º ESTÁGIO	2
8	0426244	CORRENTE BL-544 PT-1654 2º ESTÁGIO	2
9	0426028	EMENDA DA CORRENE BL-544	4
10	0426029	ESTICADOR DA CORRENTE PT-16	2
11	0426032	ROLAMENTO DE SUBIDA PT	8
12	0426033	CALÇO DA GUIA LATERAL	8
13	0426034	GUIA LATERAL	8
14	0426035	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø46	8
	0426036	PISTÃO PT-1445	2
15	0426234	PISTÃO PT-1454/1654	2
	0426040	CAMISA CILINDRO HIDRÁULICO PT-1445	1
16	0426241	CAMISA CILINDRO HIDRÁULICO PT-1645	1
17	0426045	ANEL 24mm X 17mm	15
1/	0426050	COLUNA MÓVEL 3º ESTÁGIO SOLDADA	1
18	0426240	COLUNA MÓVEL 3º ESTÁGIO SOLDADA	1
	0426051	COLUNA MÓVEL 2º ESTÁGIO SOLDADA COLUNA MÓVEL 2º ESTÁGIO SOLDADA	1
19	0426239	COLUNA MÓVEL 2º ESTÁGIO SOLDADA COLUNA MÓVEL 2º ESTÁGIO SOLDADA	1
20	0426052	PARAFUSO ROSCA 16,52 / LISO 16,50 / 38,40	6
21	0426053	ANEL 19,5mm X 13mm	2
22	0426054	NIPLE	2
23	0426273	UNIDADE HIDRÁULICA BOSCH	1
24	0426057	MANGUEIRA DO CILINDRO ESQUERDO	1
25	0426057	MANGUEIRA DO CILINDRO DIREITO	1
26	0426059	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ESCAREADA M10 X 12	2
27	0426069	ESTICADOR DA CORRENTE PT-1645 / 1654	2
28	0426130	PARAFUSO ALLEN M6 X 12	8
29	0426132	PARAFUSO ALLEN M8 X 30	4
30	0426133	ARRUELA ESPAÇADORA DO SUPORTE DOS ROLETES	4
31	0426134	PORCA SEXTAVADA M14 ZINCADA	2
32	0426136	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ESCAREADA M8 X 25	4
33	0426137	PORCA DE NYLON M8 COM INSERTO	5
33	0426205	SUPORTE MAIOR DE FIX. DO CILINDRO ATÉ A SÉRIE 0146456	2
34	0426349	SUPORTE MENOR DE FIX. DO CILINDRO A PARTIR DE 0146457	2
35	0426247	SUPORTE DA BATERIA COMPLETO	1
36	0426251	ROLAMENTO 6007	4
37	0426251	ROLDANA MAIOR DA COLUNA	2
38	0430027	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø30	2
39	0426281	VÁLVULA PROPORCIONAL	1
35	0426189	CILINDRO HIDRÁULICO COMPLETO PT-1645	2
40	0426242	CILINDRO HIDRÁULICO COMPLETO PT-1643	2
41	0426242	ROLAMENTO 6005 - 2RS	4
41	0426030	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø25	2
43			2
	0426031	ROLAMENTO MENOR	
44	0426066	ROLETE DA BATERIA	5
45	0404299	MONITOR DE CARGA DE BATERIA - PT/PT-FAST	1


5- GRUPO DE TRAÇÃO



GRUPO DE TRAÇÃO

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0402094	PARAFUSO	2
2	0404085	ROLAMENTO	2
3	0404086	BUCHA DE NYLON DA SUSPENSÃO	1
4	0404087	ANEL ELÁSTICO	1
5	0404088	SUPORTE DA MOLA	1
6	0404089	ROLAMENTO	1
7	0404091	ANEL ELÁSTICO	1
8	0404092	BASE DO SUPORTE	1
9	0404093	EIXO DO SUPORTE	1
10	0404095	AMORTECEDOR	1
11	0404096	SUPORTE DO TIMÃO	1
12	0404097	GUIA DO SUPORTE DIRECIONAL	1
13	0404098	MICRORUTOR DE FRENAGEM	2
14	0404228	GUIA DO SUPORTE DIRECIONAL COM FLANGE DE FIXAÇÃO	1
15	0405134	FINAL DE CURSO DO TIMÃO	1
16	0426011	PARAFUSO	1
17	0426082	MOLA DA TRAÇÃO	1
18	0426261	MOTO REDUTOR PT-FAST	1
19	0426137	PORCA	1
20	0426138	PARAFUSO	4
21	0426139	PARAFUSO	6
22	0426140	PARAFUSO	3
24	0426167	SUPORTE DIRECIONAL - PT	1
25	0428018	BUCHA D.U. DO EIXO DO TIMÃO (A PARTIR DE 01/08/01)	2
26	0426309	CHAPA INFERIOR DE FIXAÇÃO DA TRAÇÃO	1
27	0426209	PROTEÇÃO DOS CABOS DO MOTOR	1
28	0426130	PARAFUSO ALLEN M6 X 12	2


6- TIMÃO ATÉ 0447654



TIMÃO ATÉ 0447654

POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0403009	PORCA SEXTAVADA	2
2	0404052	SUPORTE DO REVERSO	1
3	0404096	TIMÃO SOLDADO	1
4	0404099	REGULADOR DE POTÊNCIA	1
5	0426282	TAMPA DO TIMÃO PT-FAST	1
6	0404103	INDICADOR DE CARGA DE BATERIA	1
7	0404106	MICRORUPTOR DO REVERSO	1
8	0404109	MOLA MENOR DO REVERSO	2
9	0404112	MICRORUPTOR	1
10	0404116	MOLA MAIOR DO REVERSO	1
11	0404153	ACELERADOR	2
12	0404156	CARCAÇA DO TIMÃO	1
13	0404158	ACIONADOR DO REVERSO	1
14	0404159	SUPORTE DO REGULADOR	1
15	0405084	CHAVE COM MIOLO	1
16	0426289	TIMÃO COMPLETO	1
17	0426056	HORÍMETRO	1
18	0426130	PARAFUSO	4
19	0426143	ENCAIXE DO REVERSO	1
20	0426144	ARRUELA M4	2
21	0426145	ARRUELA M5	2
22	0426146	ARRUELA M3	2
23	0426147	ARRUELA DE PRESSÃO	2
24	0426148	PINO ELÁSTICO	2
25	0426149	PARAFUSO	2
26	0426150	PARAFUSO	2
27	0426151	PARAFUSO	6
28	0426152	PARAFUSO	3
29	0426153	PARAFUSO	2
30	0426154	PARAFUSO	4
31	0426153	PARAFUSO FENDA M3X12	2
32	0426157	MOLA DO ENCAIXE DO REVERSO	2
33	0426286	CABO DO ACELERADOR PT-FAST	1
34	0426285	CABO DO TIMÃO PT-FAST	1
35	0426283	CONTROLE DA VÁLVULA PROPORCIONAL	2


7- TIMÃO A PARTIR 0447654



TIMÃO A PARTIR 0447654


POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0404158	ACIONADOR DO REVERSO	1
2	0426143	ENCAIXE DO REVERSO	1
3	0404109	MOLA MENOR DO REVERSO	2
4	0426157	MOLA DO ENCAIXE DO REVERSO	2
5	0404042	SUPORTE DO REVERSO	1
6	0426146	ARRUELA LISA M3	2
7	0403009	PORCA SEXTAVADA	2
8	0426144	ARRUELA LISA M4	2
9	0426150	PARAFUSO PHILLPS	2
10	0426151	PARAFUSO	6
11	0426149	PARAFUSO CABEÇA DE FENDA M4 X 10	2
12	0426145	ARRUELA	2
13	0426147	ARRUELA DE PRESSÃO M3	2
14	0426153	PARAFUSO	4
15	0426148	PINO ELÁSTICO 4,5 X 8	2
16	0404116	MOLA MAIOR DO REVERSO	1
17	0404156	CARCAÇA DO TIMÃO	1
18	0426373	PARAFUSO	2
19	0404112	MICRORUPTOR BUZINA E REVERSO	2
20	0404159	SUPORTE DO REGULADOR	1
21	0404153	ACELERADOR	2
22	0404099	REGULADOR DE POTÊNCIA	1
23	0426154	PARAFUSO	4
24	0426056	HORÍMETRO	1
25	0404103	INDICADOR CARGA DE BATERIA	1
26	0426130	PARAFUSO	4
27	0404096	TIMÃO SOLDADO	1
28	0426282	TAMPA DO TIMÃO	1
29	0426283	CONTROLE DA VÁLVULA PROPORCIONAL-PT FAST	2
30	0405084	CHAVE COM MIOLO	1
31	0426286	CABO DO ACELERADOR PT-FAST	1
32	0426285	CABO DO TIMÃO	1
0	426289	TIMÃO COMPLETO	1

8- MOTO-REDUTOR- ATÉ SÉRIE 000246582




POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0426271	SUPORTE DO COLETOR DO MOTOR	1
2	0426270	ENCODER	1
3	0426262	RODA DE TRAÇÃO (BORRACHA)	1
	0400061	RODA DE TRAÇÃO (POLIURETANO)	1
4	0426269	DISCO DO FREIO	1
5	0426264	FREIO	1
6	0426265	MOTOR DE TRAÇÃO COMPLETO	1
7	0426272	PARAFUSO DA RODA DE TRAÇÃO	6
8	0426261	MOTO REDUTOR COMPLETO	1
1-8	0426266	TRANSMISSÃO COMPLETA	1

MOTO-REDUTOR- APÓS SÉRIE 000246582




POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0426271	SUPORTE DO COLETOR DO MOTOR	1
2	0426358	ENCODER	1
3	0426130	PARAFUSO	1
4	0426265	MOTOR DE TRAÇÃO COMPLETO	1
5	0426264	FREIO	1
6	0426269	DISCO DO FREIO	1
7	0426261	MOTO REDUTOR COMPLETO	1
8	0426272	PARAFUSO DA RODA DE TRAÇÃO	6
9	0426262	RODA DE TRAÇÃO (BORRACHA)	1
	0400061	RODA DE TRAÇÃO (POLIURETANO)	1
1-9	0426266	TRANSMISSÃO COMPLETA	1

9- UNIDADE HIDRÁULICA




POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0426274	TAMPA DO RESERVATÓRIO	1
2	0426275	RESERAVTÓRIO	1
3	0426276	ACOPLAMENTO + ELEMENTO DE JUNÇÃO	1
4	0426277	MOTOR COMPLETO	1
5	0426278	JOGO DE ESCOVA	1
6	0426279	BOMBA HIDRÁULICA COMPLETA	1
7	0426280	SUPORTE DO COLETOR	1
8	0426281	VALVULA PROPORCIONAL	1
9	0426323	BOBINA DA VÁLVULA PROPORCIONAL	1
10	0404070	TUBO DE ASPIRAÇÃO DA UNIDADE HIDRÁULICA	1
1 – 10	0426273	UNIDADE HIDRÁULICA COMPLETA	1

10- PLATAFORMA PARA OPERADOR A BORDO (OPCIONAL)




POS.	CÓDIGO COML.	NOME	QTD.
1	0426208	PLATAFORMA	1
2	0426117	BRAÇO ESQUERDO DA PLATAFORMA SOLDADO	1
3	0426192	ARRUELA LISA M12 ZINCADA	4
4	0426121	PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 40	2
5	0401082	PORCA SEXTAVADA M12 ZINCADA	2
6	0426129	BRAÇO DIREITO DA PLATAFORMA SOLDADO	1
7	0426061	ANEL ELÁSTICO PARA EIXO Ø24	4
8	0426137	PORCA PARLOK M8	4
9	0426123	PINO FIXAÇÃO DA PLATAFORMA	2
10	0426124	PARAFUSO DA PLATAFORMA	4
11	0404095	MOLA GÁS	2
	0426118	PLATAFORMA COMPLETA	1

11- ESQUEMA HIDRÁULICO



12- ESQUEMA ELÉTRICO





www.paletrans.com.br



GARANTIA

PALETRANS EQUIPAMENTOS

Rua: Paletrans, 100 - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil Tel.: +55 16 3951-9999

e-mail: posvendas@paletrans.com.br

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

PALETRANS PEÇAS

Rua: Paletrans, 100 - CEP 14140-000 - Cravinhos - SP - Brasil

Tel.: +55 16 3951-9333

e-mail: pecas@paletranspecas.com.br